




# MANUEL D'INSTRUCTIONS

## CHAUFFAGE INFRAROUGE MURAL

NUMÉRO DE MODÈLE: COH40001

NUMÉRO D'ITEM : P06-GLR15B



Merci d'avoir acheté votre nouveau  
CHAUFFAGE INFRAROUGE MURAL

### **NE PAS RETOURNER CET ARTICLE AU MAGASIN**

Si vous rencontrez des problèmes après avoir suivi toutes les étapes décrites dans le présent document, veuillez contacter notre service d'assistance à la clientèle : Appelez le 1-888-227-3340 ou envoyez un courriel à l'adresse suivante : [customerservice@dekoliving.com](mailto:customerservice@dekoliving.com).  
Veuillez indiquer le numéro du modèle, le lieu et la date d'achat de et une brève description du problème.

**GARANTIE LIMITÉE** Ce produit bénéficie d'une garantie limitée d'un an. Cette garantie est limitée au remplacement des pièces défectueuses. Les frais de main-d'œuvre et/ou les dommages encourus lors de l'installation, de la réparation, du remplacement ainsi que les dommages accessoires et indirects liés à ce qui précède sont exclus. Tout dommage causé à ce produit à la suite d'une négligence, d'une mauvaise utilisation, d'un accident, d'une installation incorrecte ou d'une utilisation non conforme à l'usage prévu annule la garantie **ANNULERA LA PRÉSENTE GARANTIE**



**IMPORTANT, A CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE :**



Veuillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'essayer d'assembler, de faire fonctionner ou d'installer le produit. Le non-respect des dangers, des avertissements et des mises en garde contenus dans ce manuel peut provoquer un incendie ou une explosion entraînant des dommages matériels et des blessures corporelles graves.

08/2024



## AVERTISSEMENT

POUR VOTRE SÉCURITÉ

### Utilisation à l'extérieur uniquement

(en dehors de toute enceinte)

**Installateur:** Laissez ces instructions avec le consommateur.

**Consommateur:** Conservez ces instructions pour référence future.

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.
2. **NE LAISSEZ PAS** cet appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement.
3. Ce radiateur deviendra chaud pendant son utilisation. Ne touchez pas les surfaces chaudes.
4. **Avertissement:** Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Une attention particulière doit être accordée lorsque des enfants et des personnes vulnérables sont présentes.
5. **NE DÉPLACEZ PAS** l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement. Attendez que le radiateur soit complètement refroidi avant de le déplacer et vérifiez qu'il est débranché de l'alimentation électrique.
6. Placez l'appareil à au moins 1 mètre des matériaux hautement inflammables tels que les meubles, les arbres, les feuilles, l'herbe sèche et les buissons.
7. Le radiateur doit être à une hauteur minimale de 1,8 mètre du sol et à une distance minimale de 0,5 mètre du plafond ou des objets en surplomb.
8. Le radiateur ne doit pas être orienté avec l'élément chauffant pointant vers le plafond. L'élément chauffant doit être dirigé vers la zone à chauffer.
9. **AVERTISSEMENT:** Pour éviter la surchauffe, ne couvrez pas le radiateur. Il n'est pas destiné à sécher des vêtements.
10. Gardez les enfants et les animaux à une distance sûre de l'appareil.
11. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les dangers éventuels.
12. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
13. **NE FAITES PAS** fonctionner le radiateur s'il présente des signes de dommage ou de dysfonctionnement.
14. **NE TENTEZ PAS** de réparer ou de régler des fonctions électriques ou mécaniques sur cet appareil. L'appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Seul un électricien qualifié doit effectuer l'entretien ou les réparations. Tenter de réparer l'appareil vous-même annulera votre garantie.
15. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées similaires afin d'éviter un danger.
16. **NE TOUCHEZ PAS** l'élément avec des mains nues. S'il est touché par inadvertance, retirez les traces de doigts avec un chiffon doux et de l'alcool à brûler ou de l'alcool, sinon les traces brûleront dans l'élément, provoquant une défaillance prématurée du radiateur.
17. **NE REMPLACEZ PAS** ou ne tentez PAS de remplacer l'élément dans ce produit.
18. Ce produit est adapté pour une utilisation intérieure et extérieure. Ne pas utiliser ce radiateur dans les environs immédiats d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
19. Ce produit ne doit pas être laissé à l'extérieur exposé aux intempéries pendant de longues périodes.
20. **NE TOUCHEZ PAS** la prise avec des mains mouillées ou humides.
21. **NE FAITES PAS** passer le câble d'alimentation sous un tapis.
22. **NE COUVREZ PAS** le câble d'alimentation avec des tapis, des coureurs ou des revêtements similaires. Disposez le câble d'alimentation loin du passage des pieds et où il ne sera pas trébuché.
23. **NE ENROULEZ PAS** le câble d'alimentation autour de l'appareil.
24. **NE LAISSEZ PAS** d'objets étrangers entrer dans les événements ou les ouvertures du radiateur, car cela peut provoquer des chocs électriques, des incendies ou endommager le radiateur.
25. Pour éviter un incendie possible, ne bloquez pas les grilles d'aération.
26. Un radiateur a des parties chaudes et des parties avec des arcs ou des étincelles à l'intérieur. Ne l'utilisez pas dans des zones où de l'essence, de la peinture, des liquides explosifs et/ou inflammables sont utilisés ou stockés. Gardez l'appareil éloigné des surfaces chauffées et des flammes nues.
27. Dans la mesure du possible, évitez l'utilisation d'un câble d'extension, car il peut surchauffer et provoquer un incendie. Cependant, si vous devez utiliser un câble d'extension, assurez-vous qu'il est adapté à l'usage, qu'il a été testé pour une utilisation extérieure et qu'il est de préférence équipé ou associé à un dispositif RCD.
28. Assurez-vous toujours que le radiateur est branché dans une prise appropriée, testée pour une utilisation extérieure.
29. Pour déconnecter le radiateur, tournez les commandes sur OFF, puis retirez la fiche de la prise. Ne débranchez pas en tirant sur le câble d'alimentation.
30. Débranchez toujours l'appareil et assurez-vous que l'appareil est complètement froid avant de le déplacer, de le nettoyer ou de le ranger.
31. Ce radiateur est destiné à un usage domestique uniquement et ne doit pas être utilisé à des fins commerciales. Toute utilisation alternative, non recommandée par le fabricant, peut entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures.
32. L'utilisation d'accessoires sur le radiateur n'est pas recommandée.
33. **AVERTISSEMENT:** Ce radiateur n'est pas équipé d'un dispositif de contrôle de la température ambiante. Ne l'utilisez pas dans des petites pièces lorsqu'elles sont occupées par des personnes incapables de quitter une pièce seules, à moins qu'une supervision constante ne soit fournie.
34. Vérifiez les murs extérieurs pour détecter les zones endommagées avant d'installer le radiateur.
35. Utilisez toujours sur une surface sèche, suffisamment solide, stable, plate et de niveau.
36. Vérifiez les murs extérieurs pour les câbles de communication et les pipelines électriques. Si des lignes de service sont présentes à proximité immédiate, ne pas installer votre radiateur, trouvez un emplacement alternatif pour installer ce produit.
37. **NE POSITIONNEZ PAS** directement au-dessus ou en dessous d'une prise électrique.
38. **NE RETIREZ AUCUN** des autocollants ou des étiquettes d'avertissement du produit.

**ALL ABOVE MUST BE EXACTLY FOLLOWED.**

## Installation pour montage mural


### 1) Avant l'installation, veuillez prêter attention aux notes ci-dessous:

- Les produits doivent être posés délicatement.
- Il n'est pas recommandé d'installer dans un environnement acide ou alcalin.
- Le produit doit être mis à la terre.
- Il est nécessaire de vérifier que la marque du produit sur la tension correspond à la tension locale.
- Assurez-vous que la puissance nominale dispose d'une capacité de courant suffisante.

### 2) Assurez-vous de la position d'installation du produit:

Pour une utilisation sûre du produit, la position d'installation du produit doit garantir une hauteur minimale de 1,8 m du sol, du plafond, du toit ou d'autres revêtements, et une distance minimale de 0,5 m des côtés et des murs. (voir la figure 1)

Figure 1



### 3) Étapes d'installation


Fixez l'arrière du radiateur avec quatre vis M5 \* 12. (voir la figure 2)

Figure 2




Deux autres supports sont fixés à l'aide de fixations à la distance appropriée sur le mur, parallèles au sol (à au moins 1,8 m du sol et à au moins 0,5 m du plafond). (voir la figure 3)

Figure 3



Raccordez les supports du radiateur avec les supports fixés au mur, à l'aide des écrous et vis. Installez le radiateur sous l'angle nécessaire (en direction de la zone à chauffer). (voir la figure 4)

Figure 4



## Installation pour montage au plafond


### 1) Avant l'installation, veuillez prêter attention aux notes ci-dessous:

- Les produits doivent être posés délicatement.
- Il n'est pas recommandé d'installer dans un environnement acide ou alcalin.
- Le produit doit être mis à la terre.
- Il est nécessaire de vérifier que la marque du produit concernant la tension correspond à la tension locale.
- Assurez-vous que la puissance nominale dispose d'une capacité de courant suffisante.

### 2) Assurez-vous de la position d'installation du produit:

Pour une utilisation sûre du produit, la position d'installation du produit doit garantir une hauteur minimale de 1,8 m du sol, du plafond, du toit ou d'autres revêtements, et une distance minimale de 0,5 m des murs des deux côtés. (voir la figure 5)

Figure 5



### 3) Étapes d'installation


Installez les deux chaînes.  
(voir la figure 6)

Figure 6




Sortez la chaîne et fixez-la dans l'anneau de suspension sur la poutre ou le plafond.  
(voir la figure 7)

Figure 7



Après avoir fixé les deux chaînes, connectez-les au produit.  
(voir la figure 8)

Figure 8



## Instructions de fonctionnement

Allumer le produit:

- Activez l'interrupteur à bascule latéral, positionnez-le sur ( - ).  
Le produit entre en mode veille, la lumière rouge reste allumée en continu.

Pour allumer le produit:

- Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation, l'écran affiche le voyant P0. La lumière verte indique que le produit est en mode fonctionnement normal.

Pour activer le chauffage faible:

- Appuyez deux fois sur le bouton, l'écran affiche le P5, ce qui indique que le produit est en mode chauffage faible.

Pour activer le chauffage élevé :

- Appuyez trois fois sur le bouton, l'écran affiche le P9, ce qui indique que le produit est en mode chauffage élevé.

Pour retourner en mode veille:

- Appuyez quatre fois sur le bouton, l'écran affiche P0 et le produit retourne en mode veille.  
(voir la figure 9)

Pour régler la minuterie:

- Appuyez une fois sur le bouton de minuterie pour entrer dans le mode de réglage de la minuterie.

Appuyez continuellement sur le bouton de minuterie pour afficher un cycle de 01 à 24 sur l'écran numérique.

Pour activer ou désactiver l'éclairage :

Appuyez et maintenez le bouton de minuterie pendant 5 secondes pour activer ou désactiver l'éclairage.  
(voir la figure 10)

Figure 9





Figure 10



## Télécommande

Marche / Arrêt

- Active ou désactive le radiateur ou le met en veille.

Chauffage

- Appuyez sur cette touche pour sélectionner le niveau de chauffage du produit ; l'écran numérique affiche le cycle P1-P9.


Minuterie

- Appuyez sur cette touche pour sélectionner la fonction de minuterie du produit ; l'écran numérique affiche le cycle 01-24.

LED

- Appuyez sur cette touche pour allumer ou éteindre les lumières.

Figure 11



## Entretien

---

**Attention!** Un entretien soigneux et régulier du radiateur infrarouge est nécessaire pour garantir un fonctionnement long et efficace de votre appareil.

- Vérifiez la propreté du réflecteur et du filament IR au moins une fois par mois. Si nécessaire, appliquez les instructions de nettoyage et d'entretien.
- Le nombre de vérifications peut être augmenté en fonction de la quantité de poussière dans l'environnement.
- Vérifiez la forme du radiateur, le fil intérieur et l'apparence lors du nettoyage de l'appareil. En cas de problème avec le radiateur, veuillez contacter des professionnels.
- Vérifiez le câble et la prise pendant le nettoyage du radiateur. En cas de problème avec le radiateur, veuillez contacter des professionnels.
- Il est recommandé de remplacer le miroir tous les deux ans pour améliorer l'efficacité de fonctionnement.

## Nettoyage

---

**Attention!** Un nettoyage régulier et soigneux permet à votre radiateur infrarouge de fonctionner plus longtemps et de manière plus efficace.

- Pour votre sécurité, assurez-vous que l'appareil est éteint avant de le nettoyer.
- Utilisez un tournevis plat pour retirer la grille avant de l'entrée du cadre.
- Pour votre sécurité, assurez-vous que l'appareil est éteint et que le câble d'alimentation est débranché.
- Les réflecteurs et les filaments doivent être nettoyés avec un chiffon doux ou une brosse souple. Le nettoyant ne doit pas être trop humide et doit être exempt de produits chimiques.
- Évitez d'utiliser des outils de nettoyage (nettoyants, etc.) qui pourraient endommager les réflecteurs.
- Réinsérez la grille en fil métallique à l'aide d'un tournevis plat.

## Spécifications

---

Tension: AC 120V

Fréquence: 60Hz

Puissance électrique: 1500W



Le symbole ci-dessous est présent sur le produit ou dans le manuel d'instructions.



Cela signifie que votre équipement électrique ou électronique doit être éliminé en fin de vie séparément de vos déchets ménagers.

Il existe des systèmes de collecte séparés pour le recyclage dans votre région.

Pour plus d'informations, veuillez contacter les autorités locales ou votre revendeur où vous avez acheté le produit.